

Instrukcja instalacji

Wykładzina flokowana Flotex

Profesjonalnie przeprowadzona instalacja ma kluczowe znaczenie dla bezproblemowego użytkowania i trwałości wykładziny.

Przygotowanie podłoża

Jeżeli to konieczne, podłoże można wyrównać, na przykład przy pomocy cementowej masy wyrównującej. Podłoże powinno być gładkie, twarde, czyste i trwale suche.

Kleje (płytki, rolka)

Należy używać klejów do wykładzin tekstylnych i PVC, np. 640 Eurostar Special (nanosić szpachlą A2). W przypadku płytek, można użyć akrylowego płynu antypoślizgowego, z uwagi na łatwość ewentualnej wymiany elementów pokrycia, np.: płyn do mocowania wykładzin podłogowych 546 Eurofix Multi. W przypadku używania innego produktu, należy skontaktować się z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielęgnacji i warunków gwarancji.

Trasowanie i cięcie

Przed instalacją zarówno rolka jak i płytki Flotex należy aklimatyzować. Fabryczne krawędzie rolki Flotex nie muszą być docinane na styk. Należy układać rolkę Flotex zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki, od wnętrza pomieszczenia do głównego źródła naturalnego światła. Wszystkie rolki należy rozwinąć w tym samym kierunku. W celu położenia płytek, proszę zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami instalacyjnymi.

Klejenie

Należy postępować ściśle według instrukcji przekazanych przez dostawcę kleju. Kleje akrylowe zazwyczaj stosuje się wyłącznie na podłoże. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czasu otwartego przed ułożeniem materiału na powierzchni pokrytej klejem. Jeżeli zastosowano płyn antypoślizgowy (wyłącznie w przypadku płytek), należy upewnić się, czy klej wysechł przed położeniem płytek. Po położeniu materiału, docisnąć zdecydowanie, aby osiągnąć odpowiednią powierzchnię styku. Można do tego celu użyć szpachli ręcznej lub ręcznego wałka.