

Instrukcja instalacji: Marmoleum®

Przed instalacją

- Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej).
- Podłoże pod instalację powinno być: stale suche, trwałe, sztywne, niespękane i gładkie.
- Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejścia temperatury pomieszczenia min. 18°C; podłoża min. 17 °C.
- Zawsze należy wykonać badania wilgotności podłoża betonowych, bez względu na ich wiek lub klasę betonu.
- Należy określić wilgotność podłoża betonowego metodą CM. Wilgotność nie może przekraczać 2% CM.
- Jeżeli wilgotność podłoża betonowego przekracza wymagane wartości, należy zastosować się do wskazówek producenta

Instalacja

- Po 24h aklimatyzacji należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym należy rozprowadzić klej na całym wyznaczonym linią podłożu.
- Do klejenia wykładzin na podłożu należy użyć klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów - kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju).
- Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1(na mokry klej) należy docisnąć wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbyć się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza).
- Następnie czynność powtórzyć na drugiej połowie arkusza.
- W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą.
- Narożnik wewnętrzny należy wykonać tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu łączenia się dwóch ścian.
- Narożnik zewnętrzny wykonać w ten sam sposób, łączenie w pionie.
- Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, należy przykleić cokół klejem kontaktowym.
- Po upływie 24h można przystąpić do prac związanych ze „spawaniem (zespалaniem) wykładzin”.
- Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
- Po zachowaniu odpowiednio długiego czasu na wyschnięcie kleju po instalacji (ok. 24h) wykładzinę można zgrzewać na ciepło. Należy używać wyłącznie sznura spawalniczego Marmoweld®. Nie stosować spawania chemicznego.
- Profesjonalny efekt końcowy można uzyskać dzięki zastosowaniu produktów wykończeniowych takich jak listwy podłogowe, noski schodowe i profile przejściowe.

» Wszelkie zapytania dotyczące jakości materiału należy zgłaszać przed instalacją. «

Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Szczegółowych informacji udziela przedstawiciele Forbo.